

## Tekmar Zentralsteuergerät alt

## Zentralsteuergerät Z950T

### Variante mit Z1, Z2, KU

L	→
LF	→
N	→
SH	→
W	→
W	→
Z1	→
Z2	→
KU	→

### Z950T

#### Obere Anschluß-Reihe

L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler

#### Untere Anschluß-Reihe

W	
W	
Z1	
Z2	
KU	

### Variante mit Z1, Z2, Z3

L	→
LF	→
N	→
W	→
W	→
Z1	→
Z2	→
Z3	→

### Z950T

#### Obere Anschluß-Reihe

L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler

#### Untere Anschluß-Reihe

W	
W	
Z1	
Z2	
KU	

### Variante mit 10, 11 12

L	→
LF	→
N	→
W	→
W	→
10	→
11	→
12	→

### Z950T

#### Obere Anschluß-Reihe

L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler

#### Untere Anschluß-Reihe

W	
W	
Z1	
Z2	
KU	