

KURZANLEITUNG

Vollelektronische Auflade-Automatik für elektrische Speicherheizungen

made in Germany



Zentralsteuergerät Z980 ED

DIN EN 50350
DIN 44574



Gruppensteuergerät G980 ED

einklebbar, wischfest
Z980ED-KA-003

Anwender-Kurzanleitung. Die Grundeinstellung und Einweisung erfolgt durch den SERVICE-Fachmann.

Zentralsteuergerät Z980 ED

- ECO** 1. Mal drücken: Dann signalisiert die grüne ECO-LED den aktivierten Energiespar-Betrieb.
2. Mal drücken: ECO ist wieder deaktiviert. Der SERVICE kann den ECO-Modus auch so einstellen, daß ECO für 1...7 Tage aktiviert ist und danach automatisch deaktiviert wird.
- INFO** 1 x kurz drücken: Kurze Sprach-Information zum gewählten Menüpunkt.
3 Sekunden drücken: Ausführliche Sprach-Info mit Einstellhinweisen zum gewählten Menüpunkt.
Doppel-Klick: Der aktuelle LCD-Inhalt sowie die wichtigsten Status-LEDs werden vorgelesen.

Gruppensteuergerät G980 ED

- ECO** 1. Mal drücken: Dann signalisiert die grüne ECO-LED den aktivierten Energiespar-Betrieb.
2. Mal drücken: ECO ist wieder deaktiviert.
- DATA** Jeder Tastendruck zeigt verschiedene Einstell- und Funktionsparameter des Systems an. Die LF-Parameter (Menü 9...17) zeigen die LF-Einschaltdauern der letzten 9 LF-Freigaben an.

Generell zu kalt?



ED erhöhen

Bitte das ED-Signal am G980 ED max 10% in Richtung [+] bzw. [-] verstellen und das Ergebnis am folgenden Tag beurteilen.

zu warm?



ED verringern



2 x "▲" kurz drücken, es erscheint Menü "B URLAUB".



1 x kurz "SET" drücken. Der Wert "URLAUBS-Tage" blinkt.



"▲" mehrmals kurz drücken (Anzahl der Urlaubstage -1).



1 x kurz "SET" drücken. Der URLAUB-Wert ist gespeichert.

Einstellwerte bei Z980 ED / G980 ED ändern

- SET** 1. Mal drücken: Der aktuelle Einstellwert blinkt und kann verändert werden (Editier-Modus).
2. Mal drücken: Der veränderte Einstellwert wird gespeichert und hört auf zu blinken.
Z980 ED: Bei Menü INFO-1 bzw. INFO-2: Nächste Menü-Ebene (System- / SERVICE-Anzeige).
- ▲** Normaler Modus: Wechsel der LCD-Anzeige zum nächsten Menü (anderer Menü-Buchstabe).
Editier-Modus: der blinkende Einstellwert wird um eine Wertgröße erhöht.
- ▼** Normaler Modus: Wechsel der LCD-Anzeige zum vorigen Menü (anderer Menü-Buchstabe).
Editier-Modus: der blinkende Einstellwert wird um eine Wertgröße verringert.

WICHTIG! Alle Sicherungs-Automaten und den Steuer-Automaten immer eingeschaltet lassen (Hebel ▲)!

- W1 Zentralsteuergeräte Z980 ED u. Gruppensteuergeräte G980 ED ersetzen alle Mitbewerbsmodelle.
- W2 Fehlermeldungen (F1...F5)? Sehen Sie unter www.drt24.de nach od. rufen Sie den Service an.
- W3 Dauerladung? Den zugehörigen Sicherungs-Automaten ausschalten und Ihren Service anrufen.
- W4 Die Max-Belastung "Z1-Z2" bzw. "A1-A2" beträgt je 1.3 A (Ohmsche Last), das entspricht 300W.
- W5 Die Software-Plombierung des Z980 ED (Ebene SERVICE) dient als Vandalismus-Schutz.
- W6 Z980/G980 ED erlauben durchgehenden Winter-Sommer-Betrieb. Bitte nichts aus- bzw. abschalten.
- W7 Individuelle Steuerung? Installieren Sie Ihr eigenes Z980 ED in Ihrer Miet-/Eigentums-Wohnung!



DOHRENBUSCH REGEL-TECHNIK GmbH
Entwicklung-Herstellung-Vertrieb-Service
D-49413 Dinklage, Germany www.drt24.de

