

ACEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
Hisomat 11	ED	-	-	NI 200			A				
Hisomat 44	ED	-	-								
Hisomat 47-S	ED	-	-								
Hisomat 077/40	ED	-	-								
Hisomat 3000	ED	-	-								
Hisomat 3000B	ED	-	-								
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>				
Hisomat 51	ED	-	-	-	-						
Hisomat 51/2	ED	-	-	-	-						
Hisomat Z1	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

AEG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
Elfamatic B + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW2	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW3	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW4	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW5	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1V	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC / EE19	ED	-	-	4 pol							
Elfamatic µC 1 / EE20	ED	-	-	4 pol							
Elfamatic V 2000	ED	-	-		Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 2100	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 3000	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic Ü1	ED	-	-	-	Übertrager / Verstärker						
Elfamatic µC 2000	ED	-	-								
Elfamatic µC 2100	ED	-	-								
Elfamatic µC 3000	ED	-	-								
ZF 2100	DC	T	-	25-2K							
ZF 2200	DC	T	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>				
Elfamatic F	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 1	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 10	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2100	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 3000	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

ALRE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
ETC 850	ED	-	-	UNI							
ETC 850	ED	-	-	UNI							

BARTEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
ETC 800	DC	T	-	25-2K							
ETC 850	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
ETC 851	DC	T	1	25-2K							
ETC 852	DC	T	2	25-2K							
ETC 853	DC	T	3	25-2K							
ETC 854	DC	T	4	25-2K							

BBC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
B1	ED	-	-								
IBS 3	ED	-	-	UNI							

### CALIDEC

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
10901	DC	T	-	25-2K	
10902	DC	T	-	25-2K	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
12381	DC	T	1	25-2K	
12382	DC	T	2	25-2K	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

### CALORWAY

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
1070 / 1060	DC	T	-		
2070 / 2060	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1237	DC	T	1	20-500	
1606	DC	T	1	20-500	
2231	DC	T	1	25-2K	
2232	DC	T	2	25-2K	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

### CONFOTHERM

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
1205	DC	T	-	20-500	
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1215	DC	T	1	20-500	
1220	DC	T	1	20-500	
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	1	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

### DÄTWYLER

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1215	DC	T	1	20-500	
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	2	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

### DEFROMAT

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZST / ZSG	DC	T	-		
ZSE 1427	DC	T	-	25-2K	
ZSE 1430	DC	T	-	25-2K	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	2	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur ein Stellknopf

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

### DEVI / DANFOSS

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
DEVreg 700	DC	DD	-	25-2K	
DEVreg 750	DC	DD	1	25-2K	inkl. 1-Kanal Aufladeregler
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
DEVreg 751	DC	DD	1	25-2K	
DEVreg 752	DC	DD	2	25-2K	
DEVreg 753	DC	DD	3	25-2K	
DEVreg 754	DC	DD	4	25-2K	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>	R980-1		
K3					
K3					
R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
K4	K4	K4	K4	K4	K4
K4	K4	K4	K4	K4	K4
K4	K4	K4	K4	K4	K4
K4	K4	K4	K4	K4	K4

### DIMPLEX / BAUKNECHT

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
unicomp 557	<sup>ED</sup>	-	-	25-2K	
WG 05 DC	DC	BD	-	25-2K	
WG 2800 + ZW 2700	DC	BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3100	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3120	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3140	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3150	DC	BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3160	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3180	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3190	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3200	DC	T, BD	-	PTC	
WG 3000 + ZG 3205	DC	BD	-	PTC	
WG 3005 + ZG 3100	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3120	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3150	DC	BD	-	25-2K	
WG 40 + ZG 40	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 90	DC	BD	-	25-2K	
WGM 05 AC	<sup>ED</sup>		-	25-2K	
WGM 90	<sup>ED</sup>		-	25-2K	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
A					
A					
A					
A					
A					
A					
A					
A					
A					





AS 090	DC	FG	-	WFR2	
AS 091	DC	FG	-	WFR2	
AS 411	ED	-	-	WFR2	
AS 411-14	ED	-	-	WFR2	
AS 411-Z	ED	-	-	WFR2	
AS 4184	?		-	WFR2	
AS 4184 N	?		-	WFR2	
AS 4184 P	?		-	PTC	
AS 4186	?		-	WFR2	
AS 511	ED	-	-	25-2K	
AS 5184 NTC	DC	FG	-	NTC ?	Warmwasser-Zentralsp.
AS 5184 PT100	DC	FG	-	PT100	Feststoffspeicher
AS 5184 Thermo	DC	FG	-	NiCrNi	Th.Elem., Warmwasser-Zentralsp.
AS 5190	DC	FG	-	25-2K	
AS 520	ED	-	-	25-2K	
AS 520 R	ED	-	-	25-2K	
AS 522	ED	-	-	25-2K	
AS 522 R	ED	-	-	25-2K	

X					
X					
X					
X					
X					
X					

Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
AS 597	ED	-	-	-	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
AS 094	DC	FG	1		
AS 095	DC	FG	2		
AS 5194	DC	FG (alt)	4	25-2K	
AS 5195	DC	FG (alt)	2	25-2K	

Z980	Z980	G980	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
			X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X		
			X	X	X	X		

### HAAS UND SOHN

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
510 + 515	ED	-	-		
530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten
535	ED	-	-	981	
537	ED	-	-	981	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980	G980	Z980	Z980	G980

### I-Center (Protomatic)

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
SEZ 350 DC	DC	T, BD	-	25-2K	
SE 566 AC	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitverhalten
SEZ 556 AC	ED	-	-	25-2K	
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
SEG 576 AC	ED	-	-	-	
SEG 576 DC	DC	BD	-	-	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
RFV 351 DC	DC	T	1	25-2K	
RFV 352 DC	DC	T	2	25-2K	
RFV 353 DC	DC	T	3	25-2K	
RFV 354 DC	DC	T	4	25-2K	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980	G980	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801

### INFEMA

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZG 20	DC	S	-	UNI	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980	G980
K1		

### JUNKERS

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
AS 080	DC	FG	-	WFR2	
AS 90 ZS-R	DC	FG	-	UNI	

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980	G980
X		
X		

### JUNO

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
510 + 515	ED	-	-		
530	ED	-	-	981	ohne Zeitverhalten
535	ED	-	-	981	
535.2	ED	-	-	981	
535.3	ED	-	-	981	
535.4	ED	-	-	981	
535.5	ED	-	-	981	
535.6	ED	-	-	981	
535.7	ED	-	-	981	
535.8	ED	-	-	981	
537	ED	-	-	981	
538	ED	-	-	981	
556	ED	-	-	25-2K	
556.1	ED	-	-	25-2K	
556.2	ED	-	-	25-2K	
557	ED	-	-	25-2K	
560.1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied
560.1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied
560.2	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied

### DRT Ersatzgerät

Z980	Z980	G980



















VAILLANT / WITTE						DRT Ersatzgerät				
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>	Z950	
STG	ED	-	-	-			A			
UC	ED	-	-	25-2K						
UC1	ED	-	-	25-2K						
VGG	ED	-	-	-			A			
VSG	ED	-	-	-			A			
WGG	ED	-	-	-			A			
WSG	ED	-	-	-			A			
wicomatic E WZ3 / -WSG	ED	-	-	-			A			
wicomatic E WZ8 / -WSG	ED	-	-	-			A			
wicomatic EC-R	ED	-	-	25-2K						
wicomatic EC-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicomatic EC-V/1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicomatic EC-R/1	ED	-	-	25-2K						
wicomatic VEA-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicomatic VEA-U	ED	-	-	25-2K						
wicoMATIC VEA-U/2	ED	-	-	25-2K						
wicoMATIC V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicoMATIC U	ED	-	-	25-2K						
ZTG	ED	-	-	-			A			
ZTS	ED	-	-	Ni200			A			
ZTSE	DC	-	-	Ni200						
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
wicomatic Anpass.-Regler	ED	-	-	-						
wicomatic AS 097 WS-W	ED	-	-	-						
wicomatic E WGR	ED	-	-	-						
wicomatic E WGR1	ED	-	-	-						
wicomatic G30	ED	-	-	-						
wicomatic G30/1	ED	-	-	-						
wicomatic VEA-G	ED	-	-	-						
wicomatic G	ED	-	-	-						

WARMATIC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>			
1035	DC	T	-	20-500							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1004	DC	T	4	20-500							

ZANKER						DRT Ersatzgerät				
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 <sup>ED</sup>	G980 <sup>ED</sup>		
AG	ED	-	-	981						
AG 1	ED	-	-	25-2K						
AGZ 2	ED	-	-	981						
AGZ 3	ED	-	-	981						
AGZ 4	ED	-	-	981						
AGZ 6	ED	-	-	981						
AGZ 7	ED	-	-	981						
AGZ 8	ED	-	-	981						
AGZ 10	ED	-	-	25-2K						
AGZ 100	ED	-	-	25-2K						

LEGENDE

- Austausch der Geräte ist problemlos möglich. Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
- A Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Außenfühler am Zentralsteuergerät ersetzt werden.  
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- K1...K4 Austausch ist problemlos möglich, aber es muß ein DRT Konverter verwendet werden (Zusatzkomponente), damit die neuen DRT-Geräte die alten Steuersignale lesen bzw. senden können.
  - K1 Konverter K980-DS (DOHRENBUSCH > SCHLÜTER)
  - K2 Konverter K980-SD (SCHLÜTER > DOHRENBUSCH)
  - K3 Konverter K980-DV (DOHRENBUSCH > DEVI)
  - K4 Konverter K980-VD (DEVI > DOHRENBUSCH)
 Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- R Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Restwärmefühler am Aufladeregler durch einen neuen Bodenfühler, einen Funkfühler oder einen DRT-Aufladeregler mit AUTOMatik-Fühler ersetzt werden.  
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- X Austausch ist problemlos möglich, aber es müssen alle Komponenten getauscht werden (Zentralsteuergerät und alle Aufladeregler). Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.  
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

Diese Geräte ersetzen gemeinsam das Originalgerät. 

Alle Kompatibilitäts-Angaben ohne Gewähr.